

## Externe Antenne 8001-AN

Diese Antenne wurde als Zubehör für drahtlose Produkte entwickelt, die mit einer Frequenz von 868 MHz arbeiten und mit einem Anschluss für 800x-AN Antennen ausgestattet sind.

Wollen Sie die Antenne 8001-AN verwenden lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.

Der aktive Teil der Antenne sollte vertikal installiert werden und darf nicht durch Metallgegenstände abgeschirmt werden. Wird die Antenne nicht auf einer Metallscheibe installiert, die größer ist als sie selbst, so muss eine Metallscheibe unter der Antennenbuchse (Teil der Verpackung) platziert werden. Dieses Metallprofil kann z.B. auch auf Metallgegenständen befestigt werden.

Wird die Antenne als Teil eines Alarmsystems verwendet, so sollte sie in dem Bereich platziert werden, der durch das Alarmsystem geschützt wird.

Hinweis: Verlängern Sie das HF-Kabel nicht.

### **Technische Daten:**

Frequenz	868 MHz
Widerstand	50 $\Omega$
Kabellänge	1,2m

