

Infrarotstrahler im wetterfesten Gehäuse

IR-05/80 (850 nm) / IR-05/80 (940 nm)

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der IR-05 Infrarotstrahler ist geeignet für die diskrete Ausleuchtung für Videokameras bei Nacht im Innen- und Außenbereich.

Er ist in zwei verschiedenen Wellenlängen erhältlich. Die Ausstrahlung von beiden ist für das menschliche Auge unsichtbar, während eine schwarz/weiß oder Tag/Nacht-Kamera noch mit diesem Licht arbeiten kann.

Bei einer Wellenlänge von 940 nm ist die Punktbeleuchtung des Strahlers nicht sichtbar. Ungefähr zwei Mal so effektiv ist die Ausleuchtung mit 850 nm Wellenlänge. Hier ist aber bei direkter Ansicht des Strahlers ein rotes Glühen erkennbar.

Dieser Infrarotstrahler ist nicht einzusetzen bei regulären Farbkameras, da diese einen Infrarotfilter vor dem Objektiv haben:

Setzen Sie den Infrarotstrahler 940 nm ein bei:

- o schwarz/weiß Kameras
- o Tag/Nacht Kameras mit mechanisch schwenkbarem Infrarotfilter

Setzen Sie den Infrarotstrahler 850 nm ein bei:

- o schwarz/weiß Kameras
- o Tag/Nacht Kameras mit mechanisch schwenkbarem Infrarotfilter
- o Kameras mit eingebauter Infrarotbeleuchtung (850 nm)

Durch einen eingebauten Dämmerungsschalter wird der Strahler automatisch bei Dunkelheit aktiviert.

Der IR-05 ist für die Wandmontage geeignet.

Eine 12 V DC stabilisierte bzw. 24 V AC Stromversorgung, z.B. ein am Netzstrom 230 V AC / 50 Hz angeschlossenes Netzgerät ist erforderlich.

Der Infrarotstrahler ist zur Montage im Außenbereich geeignet, wobei er möglichst vor direktem Regen geschützt sein soll.

Das nicht mitgelieferte Netzgerät muss vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden.

Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht

bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim Betrieb des Gerätes. Beachten Sie, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu erheblichen Unfallgefahren führen kann.

⚠ Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Leben und Gesundheit gefährdet.


- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Erstickten!
- Beschädigen Sie bei Bohrarbeiten und beim Befestigen keine Leitungen für Gas, Strom, Wasser oder Telekommunikation! Andernfalls droht Lebens-, Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie die Zuleitungen vorsichtig! Verlegen Sie diese so, dass sie nicht beschädigt werden können und keine Stolpergefahr darstellen. Ziehen Sie die Kabel nicht über scharfe Kanten, und quetschen oder klemmen Sie sie nicht anderweitig ein. Andernfalls drohen Lebens- und Verletzungsgefahr!
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein! Andernfalls droht Lebensgefahr!
- Vergewissern Sie sich vor dem Netzstromanschluss eines Netzgerätes, dass der Netzstrom vorschriftsmäßig mit 230 V ~ AC, 50 Hz und mit einer vorschriftsmäßigen Sicherung ausgestattet ist. Andernfalls droht Lebensgefahr!

⚠ Achtung! Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Sachwerte gefährdet.

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit einem stabilisierten Netzgerät 12V DC bzw. 24 V AC. Die Toleranz der Stromversorgung ist 12 V DC \pm 10% bzw. 24 V AC \pm 10%.
- Setzen Sie das Gerät nicht der Nähe von Feuer, Hitze oder lang

andauernder hoher Temperatureinwirkung aus!

- Schützen Sie das Gerät vor starken mechanischen Beanspruchungen und Erschütterungen!
- Schützen Sie das Gerät vor starken magnetischen oder elektrischen Feldern!
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den gelieferten Originalteilen oder Originalzubehör!
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme die Lieferung auf Beschädigungen und Vollständigkeit!
- Ziehen Sie bei längerem Nichtbenutzen des Gerätes immer das Netzgerät aus der Netzsteckdose.
- Schließen Sie kein beschädigtes Gerät (z.B. Transportschaden) an.



5. Ausstattung

- 1 Infrarotstrahler
- 2 Sonnenschutz
- 3 Klemmenanschluss
- 4 Kabel
- 5 Kabelloch
- 6 Montageloch
- 7 Halterung
- 8 Inbusschraube
- 9 Inbusschraube
- 10 Infrarot LEDs
- 11 Dämmerungssensor

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Kundendienst. Reparaturen und Eingriffe am Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

4. Lieferumfang

- Infrarotstrahler inkl. ca. 90 cm Kabel mit Anschlusslitzten und Wandhalterung mit Hartschaumdichtung
- 3 Schrauben und 3 Dübel zur Befestigung
- Inbusschlüssel
- Anleitung

6. Technische Daten

Betriebsspannung	12 V \approx DC \pm 10% oder 24 V \approx AC \pm 10%
Stromaufnahme	DC: 410 mA / AC: 320 mA
Leuchtmittel	55 Hochleistungs-Infrarot-LEDs
Leistung	8,8 W
Wellenlänge	940 nm bzw. 850 nm
Steuerung	Dämmerungsschalter bei ca. 10 Lux
Erfassungsbereich (Außen)	IR-05/80 (940 nm): 23 m x 80° IR-05/80 (850 nm): 45 m x 80° - 10° C bis + 40° C
Betriebstemperatur	- 10° C bis + 40° C
Schutzklasse	IP 66
Abmessungen	90 x 71 x 143 mm

7. Platzierung

- Platzieren Sie den IR-05 so, dass der gewünschte Bereich ausgeleuchtet wird.
- Platzieren Sie den Infrarotstrahler an einer möglichst hohen Stelle, z.B. oberhalb der Kamera und etwas nach unten geneigt.
- Platzieren Sie den IR-05 etwas versetzt zur Kamera.
- Achten Sie darauf, dass sich keine großen hellen Objekte im Nahbereich befinden, da die helle Reflexion des Infrarotlichtes durch diese Objekte zur Übersteuerung führt.
- Platzieren Sie den IR-05 nicht direkt neben der Kamera. Wird die Luft direkt vor dem Kameraobjektiv ausgeleuchtet, so wird bei Regen, Schnee, Nebel und der Ansammlung von Staub oder Pollen das Licht von diesen Partikeln reflektiert und das Überwachungsbild gestört.
- Achten Sie darauf, dass sich eine geeignete Durchführungsmöglichkeit für das Stromversorgungskabel am Montageort befindet.
- Der Montageort sollte nach Möglichkeit vor direktem Regeneinfall geschützt sein. Das Netzgerät muss geschützt sein. Die Klemmenverbindung zum Netzgerätkabel muss so geschützt werden, dass keine Nässe in die Verbindung gelangen kann.

8. Montage und Ausrichtung

- Markieren Sie durch die Halterung [7] die drei Bohrlöcher am gewünschten Montageort.
- Bohren Sie die drei Löcher.
Achtung: Vergewissern Sie sich vor sämtlichen Bohrarbeiten, dass sich keine Leitungen an den entsprechenden Stellen befinden!
- Befestigen Sie den Infrarotstrahler [1] mit den mitgelieferten Schrauben und ggf. Dübeln am Montageort durch die Montagelöcher [6]. Führen Sie bei Aufputz-Kabelverlegung das Kabel [4] durch eines der Kabellöcher [5]
- Lösen Sie die zwei Inbusschrauben [8 und 9] an der Halterung leicht an.
- Richten Sie den Infrarotstrahler aus.
- Drehen Sie die zwei Inbusschrauben wieder fest.

9. Anschluss

Die Stromversorgung erfolgt über den Anschluss der Litzenenden eines Netzgerätes (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Klemmenanschluss [3].

- Bei DC 12 V schließen Sie die rote Ader an "+" und die schwarze Ader an "-" an.
Bei AC 24 V ist der Anschluss polunabhängig.

10. Wartung und Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei: Öffnen Sie deshalb niemals das geschlossene Gehäuse.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und die Funktion.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzgerät aus der Steckdose.
- Äußerlich darf das Gerät nur mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch oder Pinsel gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine carbonhaltigen Reinigungsmittel, Benzine, Alkohole oder ähnliches. Dadurch wird die Oberfläche des Gerätes angegriffen. Außerdem sind die Dämpfe gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie zur Reinigung auch keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubendreher, Metallbürsten o.ä.

11. Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

12. Garantie

Als nicht gewerblicher Endverbraucher erhalten Sie auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie die Originalrechnung als Kaufnachweis auf.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler.

Bei missbräuchlicher und/oder unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von der Servicestelle vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das Gesamtgerät.

Rücksendungen bitte gut verpackt und frei Haus. Nicht frei gemachte Sendungen werden nicht angenommen. Reparaturen können nur bearbeitet werden, wenn eine ausführliche Fehlerbeschreibung beiliegt. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
D - 74229 Oedheim
2010/12/21